

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

HS-688 正倒數計時器

Count Up/Down Timmer

字幕清晰、大按鍵，可利於桌面
有磁性功能可附於冰箱外，有吊繩



一、功能簡介：

1. 本產品廣泛應用於午休時間、學習時間、美容時間、廚房、運動、通話、用藥、會議...等等。
2. 本產品具有倒數計時功能，可顯示分、秒。Have Count Up/Down function, could display mins & secs.
3. 倒數計時時間最大可設定99分59秒。Allowing the user to set the time up to 99 minutes and 59 seconds.
4. 倒數計時至零時，BiBi響聲約30秒。The alarm beeping around 30 seconds when the Timer counts down to zero.
5. 按鍵功能：Press and hold down the "Min" or "Sec" Key to make the numbers change more quickly.
【分】鍵：分鐘設定鍵。可按住此鍵不放，3-5秒後分鐘數值快速遞增，從00→99→00循環。
【秒】鍵：秒鐘設定鍵。可按住此鍵不放，3-5秒後秒鐘數值快速遞增，從00→59→00循環。
【開始/停止】鍵：開始或暫停倒數計時。
【清除】鍵：按此鍵，即可清除設定的計時時間。Press CLEAR to reset Timer to zero.

二、使用方法：

1. 按“分”鍵，可調整所需分鐘數。Press "START/STOP" button once will activate count-up, Press again to stop.
2. 按“秒”鍵，可調整所需的秒數。When the Timer counts down to zero, Button confirmation sound can be heard.
3. 按“開始/停止”鍵，計時開始，再按一次可暫停；當倒數計時歸零時，計時器會發出“Bi-Bi”聲。
4. 按“清除”按鍵可使設定數值歸零。You can set up the device on horizontal flat surfaces, by folding the stand downwards. Alternatively, you can use the magnet to fasten the device to magnetic surfaces.
5. 當數值歸零時，按“開始/停止”按鍵，正向計時開始。
6. 本產品可用支架支撐放置于地面，也可以依靠背後的磁鐵吸附于可以吸磁的金屬表面。

三、電池更換：Replace battery when LCD becomes dim or alarm level declines.

當屏幕顯示變得模糊不清或聲音變得異常，將是電池電壓不足了，需要更換電池，以保證機器正常運作。

操作步驟：

1. 將電池蓋向外推出即開，打開電池蓋取出舊電池。
2. 用幹布將新電池兩面擦拭幹淨，注意必須⊕朝上，裝入機器。
3. 將電池蓋裝上，卡緊。
4. 使用1.5V(AG13)電池。Battery type: 1.5V(AG13)

5. 尺寸：7 x 4.8 x 1.6 cm

Dimension: 7*4.8*1.6 cm

