

ZG106 二氧化碳及温度监测仪操作说明书


ZG106 是一种小型手持式高精度二氧化碳监测仪。除量测 CO₂ 浓度, 该仪器还能量测环境温度。它利用 NDIR 技术来提高长期稳定性。

特征



- ☑ **内置日志存储功能**: 可记录 48 个过去 24 小时内的量测的 CO₂ 和温度值, 每 30 分钟一个记录。
- ☑ **最大/最小值模式**: 能记录自装置设备开启以后 CO₂ 的最大量测值和最小量测值
- ☑ **报警模式**: 能在 CO₂ 浓度达到 1000ppm 时报警, 1000ppm 是 ASHRAE (美国采暖、制冷与空调工程师学会) 的界限, 报警声可以关掉
- ☑ **恢复出厂模式**在 ZG106 被调整, 改变或者损坏之后, 能恢复出厂设置。

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

显示特征和模式



1 电源按钮	8 功能标签
2.确认按钮	9 通气孔
3 向下按钮	10 电源插口
4 向上按钮	11RJ45 插座
5 模式按钮	12 支撑架
6 LCD 显示	13 电池盖
7 LED 指示灯	14 电池*4



模式功能

我们可以有多种模式调整参数设定.这几种模式依序是海拔高度模式、警报模式、户外模式、用户校正模式, 数据日志模式, 最大最小值模式和恢复出厂设置模式

ALTI 海拔高度模式	通过设置在量测区域对应的海拔高度来补偿气压变化	
ALARM 警报模式	当 CO ₂ 浓度超过一个阈值的时候仪器将会警报, 警报声音能开能开启或者关掉	
OUTSIDE 户外模式	调整户外 CO ₂ 浓度, 来确定通风率	
CALI 用户校正模式	当传感器读数偏离实际 CO ₂ 浓度时, 用户可以自己校正	
DATALOGGER 数据日志模式	显示过去 24 小时的 CO ₂ 和温度记录	
MaxMin 最大最小值模式	显示 CO ₂ 读数清除之前或者开机之后的最大值和最小值	
rcFS 恢复出厂设置	如果设备不能显示正确读数,恢复出厂设置,	

操作说明

■ 上电

在按电源按钮之前要在仪器电池仓中装入 4 节五号电池或插入电源适配器。开机后, 经过 15 秒后, 显示浓度值。

■ 预热

在大约 1 分钟之后预热符号消失; 所有功能在预热时候结束后可以起作用。

■ 用户模式

预热之后, 仪器将会稳定并显示正常的 CO₂ 读数 (LCD 上半部显示)

■ 温度和流通空气速度 (LCD 下半部分显示)

按钮 (④/③) 允许滚动变换温度和通气的模式。当按向上按钮时, 下部的显示将依次出现:

温度°F→通风率 lps→通风率 cfm/p

注意: lps=升/秒/人; cfm/p=立方英尺/分钟/人

■ 模式调节的操作

1. 海拔高度模式

- 1.1. 按 Mode 按钮 (⑤), 海拔高度(ALT) 闪烁
- 1.2. 按 Mode 按钮 (⑤) 可以在公尺和英尺之间转变
- 1.3. 按 Up/Down 按钮 (④/③) 可以调节海拔高度
- 1.4. 按 Enter 按钮 (②), 保存或者离开海拔高度模式, 返回到用户模式。

2. 报警模式

- 2.1. 继续按 Mode 按钮 (⑤), 直到出现闪动的报警 (ALARM) 标志
- 2.2. 按 Enter 按钮 (②), 显示报警, “喇叭图像” 闪烁
按 Up/Down (④/③) 可开启/关闭报警
- 2.3. 按 Enter 按钮 (②), 保存设置并返回用户模式

3. 户外模式

**注意: 通风率

通风率表示从户外引入多少空气到室内, 通风率过低表示通风不良和可能较差的空气质量。通风率高表示较好的空气流通或者过多的能量消耗。为了获得正确的测量值, 要在居住者数目稳定后 2-3 小时以后测量。

在室内空气质量控制时, CO₂ 值是通风率的一个指示, 400ppm 是默认的户外 CO₂ 浓度 (依照 ASHRAE: 美国采暖、制冷与空调工程师学会)

- 3.1. 按 Mode 按钮 (⑥), 到户外模式(Outside)闪烁为止
- 3.2. 按 Enter 按钮 (②), 显示户外模式, CO₂ 和 PPM 闪出
按 Up/Down (④/③) 可以调节读数
- 3.3. 按 Enter 按钮 (②), 保存设置和返回用户模式
调整户外浓度值后, 通风率的值会随之改变

4. 用户校正模式

每台 CO₂ 监测仪出厂前都经过了校准, 以后每 12 个月要重新用标准浓度的 CO₂ 校正。因为传感器通常会产生线性漂移。请按照下面步骤操作:

- 4.1. 如果电池图标显示电量低, 请替换新的电池或者用电源适配器供电
- 4.2. 按 Mode 按钮 (⑤) 到 CALI 闪烁为止
- 4.3. 按 Enter (②), CALI 显示在显示器上
- 4.4. 按 Up/Down (④/③) 按钮调节到周围 CO₂ 值
- 4.5. 按 Mode 按钮 (⑤) 10 秒以上, 校准(CALIBRATING)闪烁
校准将在 5 分钟后完成, LCD 将出现 “PASS”, 如果 LCD 出现 “FAIL”, 请再校准一次
- 4.6. 按 Enter (②), 返回到用户模式

5. 数据日志模式

ZG106 有内置日志存储功能, 可存储过去 24 小时内量测的 CO₂ 和温度值

- 5.1. 按 Mode 按钮 (⑤), 到 DATALOGGER 闪烁为止
- 5.2. 按 Enter 按钮 (②), CO₂ 和温度会显示
按 Up/Down 按钮 (④/③) 可以读出此前半小时整数倍时的温度及 CO₂ 浓度。
- 5.3. 按 Enter 按钮 (②) 返回用户模式

6. MaxMin Mode 最大最小值模式

ZG106 有内置最大最小值模式, 在 ZG106 开启后它能显示出从开机到现在 CO₂ 读数的最大和最小值

- 6.1. 按 Mode 按钮 (⑤), 到 MAX MIN 闪烁为止
- 6.2. 按 Enter 按钮 (②), MAX 和 MIN CO₂ 读数显示其中之一
- 6.3. 如果按 Up/Down 按钮 (④/③), “CLR” 将会闪出
Press Enter (②), to CLEAR the MAX and MIN record.
按 Enter 按钮 (②), 可以清除 MAX 和 MIN 的记录

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

Http://www.100y.com.tw

6.4.按 Mode (⑤) 或者 Enter 按钮 (②), 则返回用户模式

7. rcFSMode: 恢复出厂模式

如果用户操作或校准传感器出现错误, 可以通过恢复出厂设置来尝试修复

7.1.按 Mode 按钮 (⑤), 直到 RCFS 在显示器的下半部分闪烁

7.2.按 Enter 按钮 (②), 在显示器上部会出现 “No ”

7.3.按 Up/Down 按钮 (④/③), “No ” 将会变换成 “Yes ”

按 Enter 按钮 (②), 出厂设置将重新加载, 返回到用户模式

7.4.按 Mode 按钮 (⑤), 同意 RCFS 模式, 返回用户模式

规格

方法 - NDIR

显示 - LCD 显示 CO₂ 和温度/通风率

采样方法 - 扩散或者注入 (50-200 毫升/分钟)

■ CO₂ 性能

测量范围	0-3,000 ppm
显示分辨率	1ppm at 0~1,000ppm; 5ppm at 1,000~2,000ppm; 10ppm at 2,000~3,000ppm
精确度	±50 ppm 或读数的±5%
重复性	±20 ppm
温度系数	读数±0.1% 每°C 或±2 ppm 每°C, 任何一个都包括, 参考 25°C
压力系数	读数的 0.13% /毫米汞柱 (高度通过用户的正确输入)
反应时间	<2 分钟 (63%的变换)
预热时间	<60 秒 在 22°C
校准时间间隔	12 个月, 可通过 0~1000ppm 气体进行零点的调整.

■ 温度性能

温度范围	显示 32 到 122°F (0 到 50°C)
显示分辨率	0.1°F (0.1°C)
显示选择	°F / °C, or Off.
精确度	±2°F (±1°C)
预热时间	20-30 分钟
校准时间间隔	12 个月

■ 输出

OC:

正常输出为低, 最大电流为 100mA@24VDC , 可调节出厂设置, 默认出厂设置为 1000ppm, 回滞为 50ppm

RJ-45 网络插口用来输出数字信号, 协议为 ZyAura(可提供)

■ 能量供给

两种电源供给类型

电池类型: 碱性 5 号电池 (80 小时)

外部: 6 VDC 从外部 AC/DC 适配器中得到.

电源条件

峰值电流 160mA, 平均输出 15mA

■ 普通操作条件

操作温度: 32-122°F (0-50°C) 0-95%湿度, 不可结露

贮藏温度: -4 to 140°F (-20 to 60°C)

■ 屏幕异常提示

该仪器有一些可视的错误信息提示

「Err3」 Error 3, 当环境温度超出设定温度范围(0-50°C)时, 会出现该信息

「Err5」 Error 5-6, 需要重新开机, 将电池取下, 等待至少 1min 后, 再重新装入电池开机. 如果该错误现象依然存在, 请联系供货.

「Err6」

■ 保证: 18 个月工作

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

